

## 小鼠肝脂酶(HL)ELISA试剂盒

使用说明书

货号GOY-1822E

- 本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本中小鼠肝脂酶(HL)的含量。
- 有效期：6个月
- 保存条件：2-8℃
- 本试剂盒仅供科研使用，不得用于临床诊断

### 实验原理

试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被小鼠肝脂酶(HL)捕获抗体的包被微孔中，依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体，经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色，TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠肝脂酶(HL)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值)，计算样品浓度。

### 样本处理及要求

- 1. 血清：**将收集于血清分离管的全血标本在室温放置2小时或4℃过夜，然后1000×g离心20 分钟，取上清即可，或将上清置于-20℃或-80℃保存，但应避免反复冻融。
- 2. 血浆：**用EDTA或肝素作为抗凝剂采集标本，并将标本在采集后的30分钟内于2-8℃ 1000×g离心15分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20℃或-80℃保存，但应避免反复冻融。
- 3. 组织匀浆：**用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织，去除残留血液（匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果），称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS（一般按1:9的重量体积比，比如1g的组织样品对应9mL的PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂）加入玻璃匀浆器中，于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎，或反复冻融。最后将匀浆液于5000×g离心5~10分钟，取上清检测。
- 4. 细胞培养物上清或其它生物标本：**请1000×g离心20分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20℃



上海谷研实业有限公司

TEL:021-39596320  
3004901493@qq.com  
www.goybio.com

Shanghai Guyan Industrial Co., Ltd

或-80℃保存，但应避免反复冻融。

注：标本溶血会影响最后检测结果，因此溶血标本不宜进行此项检测。

### 需要而未提供的试剂和器材

1. 酶标仪（450nm）
2. 高精度加样器及枪头：0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
3. 37℃恒温箱
4. 蒸馏水或去离子水

### 试剂盒组成

#### 试剂盒组成 Component：

| 名称<br>Label | 组成成分<br>Kit Components | 数量（48T）<br>Quantity | 数量（96T）<br>Quantity |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 酶标板         | 预包被捕获抗体的酶标板            | 8×6 条               | 8×12 条              |
| 校准品（10×）    | 待测物（1000 nmol/ml）      | 1 支×100μL           | 1 支×200μL           |
| 酶标抗体（100×）  | 100 倍浓缩 HRP 酶标记的检测抗体   | 1 支×50μL            | 1 支×100μL           |
| 通用稀释液（20×）  | 样品/校准品/酶标抗体通用稀释液       | 1 支×10mL            | 1 支×15mL            |
| 浓缩洗液（20×）   | 20 倍浓缩洗液               | 1 支×15mL            | 1 支×25mL            |
| 显色剂         | TMB、过氧化氢               | 1 支×6mL             | 1 支×10mL            |
| 终止液         | 稀硫酸                    | 1 支×3mL             | 1 支×6mL             |

#### 备注：

经过大量正常标本检验，标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内，实验过程中直接取50μL样本上样即可。当有部分样本值超过最大标准品浓度时，可用样本稀释液将标本进行适当稀释后再进行实验。

## 回收率:

回收率在不同基质的整个测定范围内选取在健康小鼠血清、血浆和细胞培养上清中加入 3 个不同浓度水平计算回收率。

| 样本类型        | 范围 (%) | 平均回收率 (%) |
|-------------|--------|-----------|
| 血清(n=8)     | 86-102 | 94        |
| 血浆(n=8)     | 90-106 | 98        |
| 细胞培养上清(n=8) | 94-110 | 102       |

## 结果的计算:

计算标准品和样本复孔的平均 OD 值并减去空白孔的 OD 值作为校正值。以浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出四参数逻辑函数的标准曲线(作图时去掉空白组的值)。或者使用能够生成四参数逻辑(4-P)曲线拟合的计算机软件来创建标准曲线。若样品 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测并在计算样本浓度时乘以相应的稀释倍数。

## 注意事项

1. 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温 20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
2. 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
3. 消除板底残留的液体和手指印，否则影响 OD 值。

4. 底物显色液应呈无色或很浅的颜色，已经变蓝的底物液不能使用。
5. 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
6. 在储存和温育时避免强光直接照射。
7. 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
8. 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
9. 不能使用过期产品。
10. 如果可能传播疾病，所有的样品都应管理好，按照规定的程序处理样品和检测装置。